


SYGNALIZATOR 360° FLASH ALARM

Czerwony błysk = napięcie za niskie
2 poziomy alarmu

Zaczep (druz / plecionka / taśma)

Zielony błysk kontrolki
baterii = bateria ok

Obustronna, czerwona
lampa alarmowa



USTAWIENIA PRZEŁĄCZNIKÓW



1

Próg wyzwolenia alarmu:

Za niskie napięcie dla
zwierząt wrażliwych

Za niskie napięcie dla
zwierząt niewrażliwych

2

Tryb ECO:

Błysk zielonej
kontrolki baterii
co 30 sek.

Tryb ECO =
kontrolka
wyłączona

3

Zasilanie:

Włączone

Wyłączone

w komplecie bateria
CR 2032 - 3V - Litowa

Nr kat.: 207-030-015



POMELAC