

Producent:
Lacme, Francja, Les Pelouses, Route du Lude, 72200 LA FLECHE,
Tel: +33 (0)2 43 48 20 81, Fax: +33(0)2 43 45 24 25
www.lacme.com

Dystrybutor:
Pomelac, Polska, ul. Kasztanowa 1, 07-200 WYSZKÓW,
Tel: (29) 74 230 81, Fax: (29) 74 256 25
www.pomelac.pl

AKUMULATORY „ACCU”



ACCU 12V/50Ah



ACCU 12V/62Ah

Dane techniczne:

- pojemności 50Ah i 62Ah
- akumulatory ołowiano/wapienne + elektrolit płynny kwas, szczelne.
- napięcie nominalne – 12 V
- rozładowywanie powolne, przeznaczenie - do zasilania elektryzatorów bateryjnych/universalnych.
- Przechowywanie w warunkach czystych, suchych najlepiej w temperaturze między 10-30 °C.

Informacje dodatkowe:

Zastosowanie:

Akumulatory przeznaczone wyłącznie do ogrodzeń elektrycznych.

ACCU 12V/50 Ah – optymalne źródło zasilania dla elektryzatorów SECUR: 100, 130; DUAL: D1, D2, D3

ACCU 12V/62 Ah – optymalne źródło zasilania dla elektryzatorów SECUR: 200, 300, 500, DUAL D4

Ładowanie:

- Zaleca się, aby przed pierwszym zastosowaniem naładować akumulator, (2 godziny ładowania jest wystarczające).
- Prąd ładowania nie powinien przekraczać 1/10 pojemności akumulatora.
- Do ładowania potrzebna jest ładowarka z odpowiednią mocą, a jeśli to możliwe automatyczna.
- Ładowanie powinno odbywać się przy zamkniętych korkach.
- Kolejne ładowanie wykonuje się wg zasady 1/10 tzn. dla akumulatora 45Ah powinno się wykonać ładowanie 4,5A w czasie 10 godz.
- Akumulatory 12V powinny być ładowane regularnie. Sprawdź poziom naładowania co 2 miesiące i podłącz do ładowania automatyczną ładowarkę jeśli jest to konieczne. Po długim okresie nieużywania, akumulator może być zniszczony i można przywrócić jego działanie tylko poprzez mocniejsze profesjonalne ładowarki.
- **Uwaga:** Po naładowaniu należy odczekać kilka godzin przed podłączeniem do elektryzatora.
- Akumulator doładowywany jest automatycznie w elektryzatorze z baterią słoneczną.
- Napięcie końcowe – nie powinno być rozładowane poniżej 75 – 80 %
- Akumulatory wyposażone są we wskaźnik rozładowania.
- Głębokie rozładowanie nie podlega gwarancji (kiedy klient całkowicie rozładuje akumulator).

Gwarancja:

1 rok na wady fabryczne – zupełne rozładowanie nie jest objęte gwarancją.

Uwaga: Akumulatory „ACCU” nie mogą być używane do innych celów niż zasilanie elektryzatorów.